

BUBBLE / CENTO



INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA DLA OBSŁUGI

CZYSZCZENIE GRUPY ZAPARZAJĄCEJ

Proces czyszczenia grupy zaparządzającej należy przeprowadzić na koniec każdego dnia roboczego oraz jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

1 ► Do portafiltera włóż zaślepkę czyszczącą oraz łyżeczkę proszku do czyszczenia lub 1 tabletkę COFFEMA.



2 ► Wyłącz maszynę używając włącznika głównego z pozycji I na O.



3 ► Włącz maszynę przy użyciu włącznika głównego z pozycji O na I, oraz od razu przytrzymaj jednocześnie wciśnięte przyciski numer 1 i 4 (na grupie, na której przeprowadzany jest cykl czyszczący) do momentu wyświetlenia się komunikatu: **GR.X CLEANING**, gdzie X oznacza nr. grupy.



4 ► Przy użyciu szczotki dołączanej do maszyny wyczyść sitko grupy zaparządzającej oraz portafiltera.



RĘCZNE CZYSZCZENIE DYSZY PARY

Proces ręcznego czyszczenia dyszy pary należy przeprowadzić na koniec każdego dnia roboczego:

1 ► Pozostaw dyszę spieniaczącą w dzbanku wypełnionym wrzątkiem przez 5 minut.



2 ► Wyczyść dyszę szmatką wykonaną z miękkiego materiału.



3 ► Nigdy nie pozostawiaj dyszy zanurzonej w mleku. Po każdym spienieniu wycieraj dyszę i przepłukuj parą.



ŚRODKI CZYSTOŚCI

Do czyszczenia urządzenia należy stosować środki czystości firmy Coffema.

Proszek do czyszczenia ekspresów tradycyjnych
KOD: REIN-18-S



- ☉ Środki czyszczące są dostępne w sklepie internetowym: <https://ekspresonline.pl/>
- ☉ Zamówienia można również wysłać drogą mailową na adres: coffema@coffema.pl